

## Hoe vaak moet een training veilig bevrijden liftpassagiers worden herhaald?

Om te bepalen hoe vaak de trainingen moeten worden herhaald kunnen we de instructie-interval tabel uit de NEN 3140 gebruiken. Deze tabel is gebaseerd op een RIE van risicovolle werkzaamheden. De herhalingsfrequentie aan de hand van bijlage E van de NEN 3140:2011 kan worden vastgesteld op 2 jaar. Deze frequentie wordt in de branche breed toegepast.

Uiteraard mag een werkgever of opleider zelf bepalen of hij hiervan wil afwijken.

De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering en zal een afwijking op de herhalingsfrequentie moeten kunnen verantwoorden.

Risicofactor				Gewicht	Resultaat
A	Ervaring van de personen:	A1	Veel	0	
		A2	Weinig	10	
B	Aard van de werkzaamheden:	B1	Eenvoudig	0	
		B2	Gemiddeld	5	
		B3	Complex	10	
C	Frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd:	C1	Zelden	5	
		C2	Regelmatig	0	
		C3	Vaak	5	
D	Werkomstandigheden:	D1	Volledig spanningsloos	0	
		D2	Regelmatig in de nabijheid van actieve delen	5	
		D3	Zo nu en dan onder spanning werken	10	
E	Omgeving van de werkplek:	E1	Overzichtelijk en met weinig gevaren	0	
		E2	Onoverzichtelijk of met veel gevaren	10	
F	Mate van toezicht:	F1	Zelden	10	
		F2	Regelmatig	5	
		F3	Voortdurend	0	
G	Mate van verandering van de werkzaamheden:	G1	Weinig	5	
		G2	Regelmatig	0	
H	Ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen over de laatste 10 jaar:	H1	Er is geen betrouwbare informatie beschikbaar	10	
		H2	Er is geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen	0	
		H3	Er hebben één of meer ernstige (bijna) ongevallen plaats gevonden	10	
				<b>Totaal</b>	

